


AKTIIVISUUSTULOSTEN TARKISTAMINEN

Aloituspäyttö

- Aktiivisuusmittarin tunnusnumero
- Kellonaika
- Aktiivisuushahmo & aktiivisuuspalkki
- Aktiivisuusaika




Vaihe 1

Paina päästäksesi valikkoon.

Valikkonäyttö

- Aktiivisuuspalkki




Vaihe 2

Paina päästäksesi päiväkirjaan.

Päiväkirjan viikkonäyttö

- Valittu päivämäärä
- Päivää päiväkirjassa
- Osoitin
- Aktiivisuusaika valittuna päivänä




Vaihe 3

Paina avataksesi valitun päivän.

Päiväkirjanäyttö

- Paina kerran palataksesi edelliseen näyttöön.
- Paina pitkään palataksesi aloitusnäyttöön.



Vaihe 4

Paina selataksesi aktiivisuustuloksiasi.

